

FICHA TÉCNICA

Información de producto

DS100 RAPID

DESINFECTANTE DE SUPERFICIES ÁMBITO SANITARIO

Propiedades

Preparado listo para su uso, para la desinfección rápida de superficies de ámbito sanitario compatibles con alcoholes, como suelos, paredes, puertas, lavabos, bañeras, duchas, etc. Evitar materiales sensibles al alcohol. Amplio espectro de acción: bactericida, levuricida, fungicida y virucida. Comprobado según las normas europeas actuales. Comprobado mediante ensayo según las normas UNE EN-13727, EN-13624 y EN-14476.

Propiedades microbiológicas (20 ºC, disolución 80% RTU):

Eficacia	Norma	Tiempo de contacto	Organismos
Bactericida	UNE-EN 13727	1 min	Pseudomonas aeruginosa Staphylococcus aureus Enterococcus hirae
Fungicida	UNE-EN 13624	5 min	Candida albicans Aspergillus brasiliensis
Levuricida	UNE-EN 13624	1 min	Candida albicans
Virucida limitado	UNE-EN 14476	1 min	Adenovirus tipo 5 Norovirus murino Rotavirus Virus con envoltura

Nº Reg. AEMPS: 1383-DES

Fabricado en la UE (ESPAÑA)

8437025784EXP000CA

UFI: EJ10-00QU-000A-RYNX

Características técnicas

Total viables (micro): < 10UFC/ml o g

Patógenos: ausencia

Aspecto: líquido

Color: incoloro

Olor: perfumado

Densidad relativa a 20 ºC: 0,894

Presentación

750 ml y 5 litros

Aplicaciones

Desinfección de superficies en el ámbito sanitario.

Modo de empleo y dosis

A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso. Deberá desecharse correctamente, evitando la liberación al medio ambiente. Pulverizar el producto directamente a una distancia de 30 cm sobre la superficie a desinfectar en una dosis recomendada de 8 pulverizaciones (10 ml)/m², asegurándose de obtener una película uniforme. Dejar actuar a temperatura ambiente durante 5 minutos. Retirar posteriormente el material usando una mopa o bayeta aséptica para secar. No necesita aclarado.



Conservar únicamente en el recipiente original. Pulverizar mediante el uso de instrumental adecuado. Comprobar compatibilidad de superficies sensibles, en una zona no visible. Se requiere limpieza previa: mediante arrastre húmedo, retirar los residuos de las zonas a tratar, antes de proceder a la desinfección de la superficie. Aplicar en ausencia de personas. En recintos desinfectados, ventilar adecuadamente.

Composición

para 100g.: Propan-2-ol 31 g., etanol 19 g., cloruro de bencil C12-C14 alquildimetilamonio 0,256 g., perfume 0.04 g.

Condiciones de conservación

Temperatura recomendada de conservación:



Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos.

Vida útil

2 años

Acreditaciones



Impacto ambiental

DS100 RAPID es un producto fácilmente biodegradable. El embalaje de polietileno y polipropileno se puede destinar a la producción de energía o reciclarse. La Ficha de datos de seguridad contiene las instrucciones de eliminación.

Advertencia de seguridad

DS100 RAPID está clasificado y etiquetado según reglamento CLP, ver etiquetado y fichas de datos de seguridad del producto.

Información orientativa con fines comerciales. Producto exclusivamente profesional. Atenerse a las indicaciones de la etiqueta y ficha de datos de seguridad para el manejo y empleo del producto. Contactar con nuestro departamento técnico para resolver posibles dudas.

Referencia	Producto	Formato	código EAN/GTIN
EXP0000750	DS100 RAPID 750 ML	UNIDAD	08437025784004
EXP0000750C	DS100 RAPID 750 ML	CAJA 12 UNIDADES	08437025784011
EXP0005000	DS100 RAPID 5 L	UNIDAD	08437025784028
EXP0005000C	DS100 RAPID 5 L	CAJA 4 UNIDADES	08437025784035

Versión/fecha: 3 – 10.10.2025



AVDA. MANOTERAS NUM.24 PLANTA 2
28050 MADRID t. 689946412
Licencia de Fabricación de Biocidas Nº Reg. AEMPS: 13273-DS